

— handpresso auto —




capsule




handpresso
anywhere

handpresso auto

capsule



UTILISATION

1



Branchez la machine sur la prise allume-cigare (12/24V).

2



Dévissez le porte-filtre et ajoutez l'eau. Dès que le voyant est vert, vous avez suffisamment d'eau.

3



Placez votre capsule dans le porte-capsule.


4



Refermez le porte-filtre et appuyez sur le bouton ON.

L'écran vous indique, via un pourcentage, la progression du cycle de votre préparation.

5



Après le 3ème bip, retournez l'appareil, toujours branché, au dessus d'une tasse.

Enfoncez le bouton espresso et remplissez votre tasse selon votre goût. Pour arrêter, appuyez sur le bouton STOP.

Dégustez votre café !



INFORMATIONS



Entretien

- Après utilisation, retirez la capsule usagée.
- Nettoyez régulièrement le filtre. Après plusieurs utilisations, du café peut s'incorporer au filtre et bloquer l'écoulement de votre espresso.
- Pour nettoyer la machine : utilisez un chiffon humide.
- Ne pas immerger la machine dans l'eau ET ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Détartrez régulièrement votre machine. Pour cela, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. (voir la notice d'utilisation).

Eau et capsules

- Une eau avec une bonne teneur en minéraux est nécessaire au bon fonctionnement de la machine. Sur les étiquettes des bouteilles (type Evian, Volvic ...), la teneur en minéraux est inscrite comme "résidu à sec" sur les bouteilles, elle doit être supérieure à 100 mg.
- La Handpresso Auto Capsule est compatible avec les capsules Nespresso® et Nespresso® compatibles. Vous trouverez sur notre site internet un choix de capsules Nespresso® compatibles (*Nespresso® est une marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec Handpresso SAS).

A chaque problème sa solution

- **Le témoin de remplissage reste blanc après avoir versé l'eau** : vérifiez la teneur en minéraux de votre eau (certaines eaux sont très faiblement minéralisées et ne permettent donc pas la détection du niveau d'eau) : voir ci-dessus la rubrique « eau et capsules ».
- **Le café ne coule pas** : vérifiez que le filtre est bien propre. En effet, après plusieurs utilisation, du café peut s'incorporer au filtre et bloquer l'écoulement de votre espresso.
- **Vous rencontrez un autre problème, contactez notre service après-vente.**

Service après-vente et garantie

- Pour tous problèmes ou questions, notre service après-vente est à votre entière disposition. Vous pouvez nous contacter via le formulaire sur notre site internet dans la rubrique contact ou par téléphone au +33 164701020.
- La Handpresso Auto Capsule est garantie 2 ans à partir de la date d'achat. Les conditions de garantie sont détaillées dans votre manuel d'utilisation.